

un
souffle
d'**AIR**
un
gain
D'énergie

Conception: visions nouvelles



SIÈGE SOCIAL

ZAE du Barnier
22, Rue des Sauniers
34110 FRONTIGNAN
Tél. : +33 (0)4 99 04 03 96
Fax : +33 (0)4 99 04 94 24
mail : info@vti-france.com



AGENCE ÎLE-DE-FRANCE

37, Rue Hélène Muller
Parc Activités - Bât H1
94320 THIAIS
Tél. : +33 (0)1 48 52 01 38
Fax : +33 (0)1 48 92 32 40
mail : info.idf@vti-france.com

vti.fr

VNHy®

VMBP

Extraction
GAZ
Brûles



FABRICATION FRANÇAISE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

un
souffle
d'**AIR**
un
gain
D'énergie

CAHIER TECHNIQUE :

Conseils d'entretien
pour la **ventilation**
du logement



vti.fr

Pourquoi ventiler ?

LA VENTILATION AMÉLIORE LE CONFORT OLFACTIF ET LA SANTÉ DES PERSONNES VIVANT À L'INTÉRIEUR DU LOGEMENT. ELLE ÉVITE ÉGALEMENT LES MOISSISSURES PAR MANQUE DE RENOUVELLEMENT D'AIR ET PERMET DE LUTTER EFFICACEMENT CONTRE L'HUMIDITÉ.

Les principes de la circulation de l'air dans le logement

L'air extérieur neuf pénètre dans le logement par les entrées d'air situées sur les menuiseries. L'air neuf circule dans les pièces de vie (chambres et séjours) vers les pièces techniques (cuisine, Salle de bains, Wc) afin d'être évacué par les bouches d'extraction.



La circulation de l'air dans le logement étant essentielle pour la qualité de l'air ainsi que pour préserver votre logement, il est très important de ne pas obturer les bouches d'entrées d'air !

?

Comment nettoyer ?

LES BOUCHES D'ENTRÉE D'AIR (Dans les chambres et le séjour)




nettoyage
au chiffon sec

Les bouches d'entrée d'air (généralement placées en partie haute des menuiseries) doivent être nettoyées au minimum une fois par an.



Pour cela, démonter le capot et effectuer le nettoyage grâce à un chiffon sec. Ne pas démonter le mécanisme. L'extérieur de la bouche peut être nettoyé par une éponge ou un chiffon humide.

LES BOUCHES D'EXTRACTION D'AIR (Dans la cuisine, salles de bains, Wc)



nettoyage
à l'éponge

Les bouches d'extractions d'air cuisine doivent être nettoyées et dégraissées au minimum deux fois par an. Les autres bouches salle de bain, WC, pièce d'eau au minimum une fois pas an.



Démonter le capot ① et la membrane ② puis nettoyer avec une éponge humide.

Remonter.



Démonter et nettoyer avec une éponge humide savonneuse le capot ① ainsi que le canal ② sans déboîter les volets.

Remonter le canal en veillant à repositionner correctement le ou les volets et terminer par remonter le capot.



Démonter et nettoyer avec une éponge humide le capot ①. Remonter le capot en prenant soin de bien replacer les ergots de positionnement dans le mécanisme ②.

Le mécanisme ne doit pas recevoir d'eau.