

# Tableaux de répartition des entrées d'air et bouches d'extraction

## HYGROVENT 2 Type A

Typologie	ENTRÉES D'AIR		BOUCHES D'EXTRACTION								
	Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC	Autre SdB ou salle d'eau	Autre SdB/WC	Autre WC	Cellier
F1 (WC/ SdB séparé)	M45 x 2	/	HY2	/	/	HY1	/	HY1	/	HY1	
F1 (WC/ SdB commun)	M45 x 2	/	HY2	HY1	/	/	W	HY1	W	HY1	
F2 (WC/ SdB séparé)	M30	M45	HY3	/	/	HY2	/	HY1	/	HY1	
F2 (WC/ SdB commun)	M30	M45	HY3	HY1	/	/	W	HY1	W	HY1	
F3 (WC/ SdB séparé)	M45	M30	HY3	/	/	HY3	/	HY1	/	HY1	
F3 (WC/ SdB commun)	M45	M30	HY3	HY2	/	/	W	HY1	W	HY1	
F4 (WC/ SdB séparé)	M45	M45	HY4	/	/	HY4	/	HY1	/	HY1	
F4 (WC/ SdB commun)	M45	M45	HY4	HY3	/	/	W	HY1	W	HY1	
F5 (WC/ SdB commun)	M45 x 2	M45	HY4	HY4	/	/	W	HY1	W	HY1	
F6 (WC/ 2 SdB commun)	M45 x 2	M45	HY4	HY3	HY3	/	W	HY1	W	HY1	
F7 (WC/ 2 SdB commun)	M45 x 2	M45	HY4	HY4	HY4	/	W	HY1	W	HY1	

