

# ALIZÉ VTW ET VTW VISION

Commande à cordon ou par détection de présence



## PRÉSENTATION

Les bouches d'extraction fixes double débit VTW & VTW VISION sont spécialement conçues pour la ventilation mécanique basse pression. Installées dans les toilettes elles permettent d'assurer un débit de 10m<sup>3</sup>/h sous 15 Pa. Leur système à double débit à commande manuelle ou à détection de présence permet d'augmenter le débit de 10 à 30m<sup>3</sup>/h pendant 30 min.

Elles sont réalisées en polystyrène blanc.

## MISE EN ŒUVRE

La bouche d'extraction VTH peut être montée sur des conduits individuels, sur des conduits collectifs de type Shunts ou Alsace (conduit vertical maçonné) ou sur conduits neufs. Elle peut être installée sur toutes parois verticales (murs) ou horizontales (murs ou plafonds).

- ▶ Installation sur conduit existant avec platine de rénovation.
- ▶ Installation sur conduit neuf Ø 125 mm.

## Types de fixation



**BOUCHE AVEC PLATINE DE RÉNOVATION  
AVEC JOINT MOUSSE ET ÉTRIERS**

Réf. ALIZE VTW BPRE  
Dimensions platine : 180 x 278mm  
sans entretoise



**BOUCHE AVEC MANCHETTE  
PLASTIQUE À JOINT**

Réf. ALIZE VTW AMB  
Disponible en Ø99\*, 110\*, 116\*, 125, 150\* et  
160\*mm  
*\*Sur commande spécifique, pour les délais, nous consulter*



**BOUCHE AVEC PLATINE DE RÉNOVATION  
AVEC JOINT MOUSSE, SANS ÉTRIERS**

Réf. ALIZE VTW BPR  
Dimensions platine : 180 x 278mm  
sans entretoise

## Caractéristiques dimensionnelles et acoustiques

### Caractéristiques aérauliques sous 15 Pa

Réf. Produits	Débit (m <sup>3</sup> /h) Qmin - Qmax	Tolérances (m <sup>3</sup> /h)		Lw (en dB(A) sous 26 Pa (Pmax-15%) <sup>[1]</sup> )
		Pour Qmin	Pour Qmax	
VTW	10 - 30	-0 +3,0	-0 +9,0	≤ 25
VTW VISION	10 - 30	-0 +3,0	-0 +9,0	≤ 25

<sup>[1]</sup> Pour les valeurs de Lw à d'autres pressions de fonctionnement et/ou d'autres débits, se reporter à la documentation technique

Réf. Produits	Type BPRE Platine rénovation avec joint mousse et étriers	Type BPR Platine rénovation avec joint mousse sans étriers	Type AMB Ø110 Avec Manchette plastique Ø110	Type AMB Ø116 Avec Manchette plastique Ø116	Type AMB Ø125 Avec Manchette plastique Ø125	Type AMB Ø150 Avec Manchette plastique Ø150
VTW	VTW BPRE	VTW BPR	VTW AMB 110	VTW AMB 116	VTW AMB 125	VTW AMB 150
VTW VISION	VTW VISION BPRE	VTW VISION BPR	VTW VISION AMB 110	VTW VISION AMB 116	VTW VISION AMB 125	VTW VISION AMB 150

## ENTRETIEN

Afin de conserver le maximum d'efficacité, il est nécessaire de procéder à un simple nettoyage périodique (1 fois par an) à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Pour cette opération, il est possible d'ôter le capot face avant de la bouche.

